


UPPERFLOCK

TRANSFER ID



RECOMMANDE POUR :

Coton, polyester, acrylique et fibres similaires.

APPLICATION :

1. Découper le film en miroir avec une lame flock en optimisant le réglage de la lame.
2. Echeniller l'excédent de matière.
3. Positionner et presser le marquage sur le textile avec son support polyester en le protégeant par un papier siliconé à 160°C – 20 secondes – Pression moyenne.
4. Retirer le polyester à froid.

PRECONISATIONS :

- Respecter les instructions spécifiées sur le vêtement
- Attendre 24h avant le premier lavage
- Repasser à l'envers uniquement
- Stockage : maximum 1 an, verticalement et protégé de la lumière et de l'humidité

ENTRETIEN :

- Maximum 90°C à l'envers
- Ne pas utiliser de produits agressifs (javel, etc...)
- Sèche-linge : Oui
- Nettoyage à sec : Oui

Nous conseillons de toujours effectuer des tests avant le lancement d'une production.



09.67.04.74.21



serviceclient@transfer-id.com



www.transfer-id.com